

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5A




FIG. 5B




FIG. 5C




FIG. 6A




FIG. 6B




FIG. 6C




FIG. 7




FIG. 8






FIG. 9



005420 3E-110560

FIG. 10



MAIL RECEIVED.
THERE ARE 0 NEW MAILS





FIG. 12




FIG. 13

81





FIG. 14

81




S61

提示中の音声情報: G AUDIO INFORMATION CURRENTLY PRESENTED: G

AUTOMATIC ADVANCING,
OR WHEN REWIND
BUTTON 6 OF
FIG. 9 IS
DEPRESSED

自動的に進行
9 または、
図 9 の送りボタン6を
押したとき

図 13 の十字パッド7の
下方向キーを
押したとき WHEN DOWNWARD
KEY IN CROSS PAD 7
OF FIG. 13. IS DEPRESSED



S62

S63

提示中の音声情報: H
AUDIO INFORMATION
CURRENTLY PRESENTED: H

提示中の音声情報: K
AUDIO INFORMATION
CURRENTLY PRESENTED: K

200

FIG. 15




FIG. 16

300




FIG. 17





FIG. 18



POSTED BY PATENTSCOPE

FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22

87





FIG. 23

400
S

87

2



CONTROLLER

・ CROSS PAD

・ SELECT BUTTON

・ FAST-FORWARD BUTTON

・ REWIND BUTTON

・ BUTTON TO RETURN TO
ONE PREVIOUS HIERARCHY

FIG. 24

NO. 1

